

## Anleitung Anlernen Handsender VW DC RH04 BUS Handsender/Fernbedienung ET710157



### Anlernen des Handsenders

#### Variante 1

Drücken Sie den Codiertaster am Steuergerät (siehe Abb. unten) einmal. Dann drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Handsender 5 Mal, das Programmieren ist beendet. Ein weiterer Transmitter kann innerhalb von 10 Sekunden angemeldet werden. Der Programmiermodus wird automatisch nach 10 Sekunden verlassen. Sie können max. 4 Handsender anlernen.

#### Variante 2 (wenn Variante 1 nicht funktioniert)

Drücken Sie die Taste 1 auf dem Handsender einmal.

Drücken Sie den Codiertaster am Steuergerät und die Taste 1

auf dem Handsender gleichzeitig einmal.



Codiertaster (rot eingekreist, Codiertaster hat die Farbe schwarz oder weiß)